

digifob

Helps you drive within the rules

DIGITAL TACHOGRAPH




1. Surname
2. First name(s)
3. Card type
4. Card expiry date
4a. Issuing authority
5a. Driving licence number
5b. Card number
6. Signature
7. Signature
8. Address

please return to:
Driver and Vehicle Licensing Agency
Swansea SA99 5ST

1070000000

DVLA

DRIVER CARD ANALYSIS - CONNECT TO YOUR PC



DigiConnect - Windows™

www.digifob.com



USB Connected



Card Reading

EN



Connected to Power



Battery Indicator



Connexion USB



Lecture de la carte

FR



Alimentation externe



Indicateur de batterie

Analyse Card

Insert the driver card and use the left arrow **(2)** to move back and the right arrow **(3)** to move forward.

Settings Menu (automatically appears on first use)

Hold the left arrow **(2)** and then insert your Driver Card to access the settings menu, press **(2)** and **(3)** together to select.

- ◇ **Language** - Choose from installed languages.
- ◇ **Local Time** - Choose your current local time offset from UTC.
- ◇ **POA as Break** - Choose whether or not to show Period of Availability as break. Defaults for this setting; UK - OFF, Rest of Europe - ON.
- ◇ **Show/Hide** Infringements, Summaries, Information , Latest drive information.

View Activities

Hold the right arrow **(3)** and then insert your Driver card, to move through the activities use the left and right arrows. **(2)/(3)**

Battery Care and Optimisation

- ◇ Remove card immediately after use. Leaving cards in will drain the battery.
- ◇ To prolong battery life, only charge when the battery indicator suggests the battery is low.
- ◇ Charge only via PC or 5 Volt USB charger **(1)**

DigiConnect Application

Provides card archiving to PC, easy access to device settings and installation of new languages and firmware. Download for free at www.digifob.com.

Lecture d'une carte

Insérer la carte conducteur. Presser la flèche gauche pour défilement précédent et la flèche droite pour défilement suivant.

Menu « paramètres » (s'affiche automatiquement à la première utilisation). Maintenir appuyée la flèche gauche (2) et insérer la carte conducteur. Une fois dans le menu, presser simultanément (2) et (3) pour accéder aux paramètres.

- ◇ **Langue** – choisir une langue dans la liste.
- ◇ **Heure Locale** – sélectionner le décalage horaire par rapport à l'heure UTC.
- ◇ **Mise à disposition = coupure** - pour la conduite continue (CEE 561/2006). Paramétrage par défaut : UK = NON, France et reste de l'Europe = OUI.
- ◇ **Affichage OUI/NON** – des infractions, du sous-fichier « sommaire », du sous-fichier « informations », des informations de conduite les plus récentes.

Activités

Maintenir appuyée la flèche droite (3) et insérer la carte conducteur. Pour faire défiler les activités, presser les flèches gauche et droite (2/3).

Optimisation de la batterie

- ◇ Retirer la carte immédiatement après utilisation. Une carte insérée consomme.
- ◇ Ne recharger la batterie que lorsque vide (pictogramme). Eviter les cycles de charge partielle.
- ◇ Recharger uniquement via un PC ou un chargeur USB 5 Volt (1).

Fonctionnalités supplémentaires - DigiConnect

Archivage vers PC ; accès rapide au paramétrage, langues supplémentaires, micro-logiciel ; Téléchargement gratuit sur www.digifob.com.



USB angeschlossen



Karte wird gelesen



Spannungsversorgung



Batterieanzeige



Connessione USB



Lettura carta



In carica



Indicatore batteria

Kartendaten analysieren

Stecken Sie die Fahrerkarte ein und benutzen Sie den linken Pfeil (2) **um rückwärts** und den rechten Pfeil (3) **um vorwärts zu blättern**.

Einstellungsmenü (erscheint automatisch bei der ersten Benutzung)

Halten Sie den linken Pfeil (2) **gedrückt und stecken Sie die Fahrerkarte ein um ins Menü zu gelangen**, drücken Sie (2) und (3) zusammen um auszuwählen.

- ◇ **Sprache** – Wählen Sie eine der installierten Sprachen aus.
- ◇ **Lokalzeit** – Wählen Sie Ihren Offset zur UTC-Zeit aus.
- ◇ **Bereitschaft als Pause** – Wählen Sie ob Bereitschaft als Pause gewertet werden soll oder nicht. Default-Einstellung ist: UK - AUS, Rest von Europa - EIN.
- ◇ **Anzeigen/Ausblenden von** – Verstößen Summen, informationen zur letzten Lenkzeit.

Aktivitäten anzeigen

Halten Sie die rechte Pfeiltaste (3) gedrückt und stecken Sie Ihre Fahrerkarte ein. Benutzen Sie die Pfeile (2)/(3) um durch die Aktivitäten zu blättern

Batterieflege und Optimierung

- ◇ Entfernen Sie die Karte gleich nach der Benutzung. Wenn Sie die Karte stecken lassen, entleert dies die Batterie.
- ◇ Um die Haltbarkeit der Batterie zu verlängern, laden Sie diese nur dann auf, wenn die Batterieanzeige leer anzeigt.
- ◇ Aufladen nur über den PC oder einem 5V USB Ladegerät (1)

DigiConnect Software

Erlaubt die Datenarchivierung auf einem PC, den einfachen Zugang zum Einstellungsmenü sowie die Installation neuer Sprachen oder Firmware. Kostenloser Download auf www.digifob.com.

Analisi carta

Inserire la carta conducente ed usare la freccia verso sinistra (2) per scorrere indietro e la freccia verso destra (3) per scorrere avanti.

Menù impostazioni (compare automaticamente al primo uso)

Mantenere premuta la freccia verso sinistra (2) ed inserire la carta conducente per accedere al menu delle impostazioni; premere i pulsanti freccia (2) e (3) contemporaneamente per selezionare:

- ◇ **Lingua** – Scegliere tra le lingue disponibili;
- ◇ **Ora locale** – Scegliere lo scostamento orario rispetto all'UTC (+1 per l'Italia);
- ◇ **Disponibilità come pausa** – Considera i periodi di disponibilità validi per le interruzioni di guida - Valori predefiniti: UK - OFF, Resto d'Europa - ON;
- ◇ **Mostra/nascondi** – Infrazioni, sommari, informazioni ed ultime attività.

Visualizzazione attività

Mantenere premuta la freccia verso destra (3) ed inserire la carta conducente per visualizzare le attività registrate; per scorrere usare le frecce (2)/(3).

Cura della batteria e manutenzione

- ◇ Rimuovere la carta dopo l'uso. Lasciando la carta inserita la batteria si consuma;
- ◇ Per prolungare la vita della batteria, prima di ricaricare, attendere l'indicazione di batteria scarica;
- ◇ Ricarica solo mediante computer o caricatore USB da 5 Volt (1).

Applicazione DigiConnect

Fornisce l'archiviazione della carta su PC, l'accesso alle impostazioni e l'installazione di nuove lingue ed aggiornamenti. Disponibile gratuitamente su www.digifob.com.



USB



Kaartlezing



Aan het opladen



Batterijstatus

Kaartanalyse

Voer de bestuurderskaart in en gebruik de pijl links **(2)** op terug te bladeren en de pijl rechts **(3)** om vooruit te bladeren.

Instellingenmenu (verschijnt automatisch bij eerste gebruik)

Hou de linkerpijl **(2)** ingedrukt en voer dan uw bestuurderskaart in om toegang te krijgen tot Instellingen, druk tegelijk op **(2)** en **(3)** om te selecteren.

- ◇ **Taal** - Kies uit geïnstalleerde talen.
- ◇ **Lokale tijd** - Kies de lokale tijd ten opzichte van UTC-tijd.
- ◇ **Beschik. als pauze** - Kies al dan niet of Beschikbaarheid als pauze wordt gezien. Standaard hiervoor; UK - NEE, Rest van Europa - JA.
- ◇ **Tonen/Verbergen** - Overtredingen, Samenvattingen, Informatie, Laatste rij-informatie.

Toon activiteiten

Hou rechter pijl **(3)** ingedrukt en voer dan uw bestuurderskaart in om door de activiteiten te bladeren met de pijlen links en rechts **(2)/(3)**.

Batterijbeheer en Optimalisatie

- ◇ Verwijder de kaart direct na gebruik. De batterij loopt leeg als u de kaart laat zitten.
- ◇ Om de batterij zo optimaal mogelijk te houden, laadt hem dan alleen op als de indicator aangeeft dat de spanning laag is.
- ◇ Alleen laden via PC of 5 Volt USB lader.

DigiConnect Software

Voor kaartlezing naar PC. Eenvoudige toegang tot de instellingen en installatie van nieuwe talen en firmware. Download gratis op www.digifob.com.



Tilsluttet USB



Læser kort



Tilsluttet oplader



Batteri indikator

Se analyse af data

Indsæt førerkort og brug venstre pil **(2)** til at bladre tilbage og højre pil **(3)** til at bladre frem.

Indstillinger (vises automatik ved 1. brug)

Tryk på den venstre pil **(2)** i mens førerkort indsættes for at åbne for indstillinger, tryk på begge pile **(2)/(3)** for at vælge indstilling.

- ◇ **Sprog** - vælg et af de installerede sprog.
- ◇ **Lokal tid** - vælg den aktuelle tidszone.
- ◇ **RH som pause** - vælg om rådighedstid skal betragtes som pause eller arbejde - i Danmark anbefales pause.
- ◇ **Vis/Skjul** - overtrædelser, summering, information , seneste kørsel.

Se de enkelte aktiviteter

Tryk på den højre pil **(3)** og indsæt førerkort for at bladre frem og tilbage i mellem de enkelte aktiviteter med venstre og højre pil. **(2)/(3)**

Optimering og vedligehold af batteri

- ◇ Fjern førerkort umiddelbart efter brug.
- ◇ Forlæng levetiden ved kun at oplade ved lavt batteri niveau.
- ◇ Oplad kun via PC or 5 volt USB oplader **(1)**

DigiConnect program

Giver mulighed for at overfører og gemme data på PC, nem ændring af indstillinger og installation af nye sprog og opdatering af firmware.

Kan frit hentes og installeres fra www.digifob.com.



USB Ansluten



Läser kort



Ansluten till ström



Batteriindikator

Analysera kort

Mata in förarkortet och använd pil vänster (2) för att backa och pil höger (3) för att gå framåt.

Inställningar (Visas automatiskt första gången)

Håll pil vänster (2) intryckt och mata in ett förarkort för att komma till inställningsmenyn. Bläddra i menyn med pilarna och välj eller bekräfta genom att trycka både pil vänster (2) och pil höger (3) samtidigt.

- ◇ **Språk** - Välj önskat språk
- ◇ **Lokal tid** - Ställ in önskad tidsoffset i förhållande till UTC. Sverige har +1 timme vintertid och +2 timmar vid sommartid.
- ◇ **Tillgänglighet som rast** - Välj om Tillgänglighet ska räknas som rast. I Sverige ska inställningen vara OFF.
- ◇ **Visa/Göm** - Överträdelser, Summeringar, Information, Senaste körningsinfo.

Visa aktiviteter

Håll pil höger (3) intryckt och mata in ett förarkort för att se lagrade aktiviteter. Stega framåt/bakåt med pilknapparna (2)/(3).

Optimering av batteritid

- ◇ Ta ut kort direkt efter användandet annars töms batteriet.
- ◇ För att förlänga batteriets livslängd ska enheten bara laddas när batteriindikatorn visar låg laddning.
- ◇ Vid laddning, använd endast USB-port från PC eller 5 Volts USB-laddare.

DigiConnect Application

Kan laddas ned från www.digifob.com och kan sedan användas för att ändra inställningar, uppdatera enhetens mjukvara och språk.



USB Připojeno



Čtení karty



Nabíjení



Indikátor baterie

Analýza karty

Vložte kartu a použijte levou šipku (2) pro pohyb zpět a pravou šipku (3) po pohyb dopředu.

Menu nastavení (objeví se automaticky při prvním použití)

Podržte levou šipku (2) a následně vložte kartu řidiče pro vstup do menu nastavení, stiskněte (2) a (3) dohromady pro výběr.

- ◇ **Jazyk** - Vyberte z instalovaných jazyků.
- ◇ **Místní čas** - Zvolte vás současný místní časový ofset od UTC.
- ◇ **Pohotovost jako Odpočinek** - Vyberte zdali ukazovat nebo neukazovat čas pohotovosti jako odpočinek. Implicitně: UK - VYP, zbytek Evropy - ZAP.
- ◇ **Ukázat/Skrýt Přestupky, Přehledy, Informace**, Informace poslední jízdy.

Zobrazit činnosti

Držte pravou šipku (3) a následně vložte kartu řidiče, pro listování mezi činnostmi použijte levou a pravou šipku. (2)/(3)

Péče o baterii a optimalizace

- ◇ Vyjměte kartu okamžitě po použití. Ponechání karty v zařízení vyčerpává baterii.
- ◇ Pro prodloužení životnosti baterie nabíjejte zařízení jen pokud je indikátor baterie na nízké úrovni.
- ◇ Nabíjejte jen přes PC nebo 5V USB nabíječku (1)

Applikace DigiConnect

Umožňuje archivaci karet do PC, snadný přístup k nastavení zařízení, instalaci nových jazyků a firmwaru. Stahujte zdarma na www.digifob.com.



USB Csatlakozás



Kártya olvasás



Csatlakoztatva



Akku állapot



USB povezan



Čitanje kartice



Spojen na napajanje



Indikator baterije



Kártya elemzés

Helyezd be a kártyát és használd a bal gombot a visszafelé **(2)** és a jobb gombot **(3)** az előre mozgáshoz

Beállítások menü (automatikusan megjelenik az első használatkor)

Nyomd le és tartsd lenyomva a bal gombot **(2)** és nyomd be a kártyát a menübe lépéshez. A kiválasztáshoz nyomd meg egyszerre a bal **(2)** és a jobb gombot. **(3)**

- ◇ **Nyelv** - Válassz a megjelenő nyelvek közül.
- ◇ **Helyi idő**– Állítsd be a helyi idő UTC-től való eltérését.
- ◇ **R. állás, mint pihenő**– Válaszd ki, hogy a rendelkezésre állás elfogadható-e, mint pihenés. Alapértelmezés Angliában –OFF, Európa többi részén –ON.
- ◇ **Mutat/Rejt** Szabálysértések, Összegzések, Információk, Utolsó vezetések.

Tevékenységek megtekintése

Nyomd le és tartsd lenyomva a jobb gombot **(3)** nyomd be a kártyát a tevékenységek megtekintéséhez, a mozgáshoz használd a bal/jobb gombot. **(2)/(3)**

Akkumulátor gondozás

- ◇ A használat után távolítsd el a kártyát azonnal. A bent levő kártya meríti az akkumulátort.
- ◇ Töltsd az akkut számítógép vagy 5 Volt USB töltőről **(1)**

DigiConnect alkalmazás

Kártya letöltés lehetséges számítógépre, a beállítások könnyen elvégezhetőek, új nyelvi fájlok feltöltése, frissítés könnyen elvégezhető. Töltsd le ingyenesen a www.digifob.com oldalról.

Analiza kartice

Umetniti karticu vozača. Koristite lijevu strelicu (2) za pomicanje unatrag i strelicu desno (3) za pomicanje unaprijed.

Izbornik postavki (automatski se pojavljuje prilikom prvog korištenja)

Držite lijevu strelicu **(2)**, umetnite karticu vozača za pristup izborniku postavki te pritisnite **(2)** i **(3)** zajedno da bi odabrali.

- ◇ **Jezik** - Odaberite jedan od instaliranih jezika.
- ◇ **Lokalno vrijeme** - Odaberite trenutni lokalni vremenski pomak od UTC.
- ◇ **Pripravnost kao pauza** - Odaberite hoće li se pripravnost prikazati kao pauza. Zadano za ovu postavku: Velika Britanija - OFF, ostatak Europe - ON.
- ◇ **Prikaži/sakrij prekršaje** - sažetke, informacije, zadnje informacije o vožnji.

Pregled aktivnosti

Držite desnu strelicu (3) te umetnite karticu vozača. Za kretanje kroz aktivnosti koristite lijevu i desnu strelicu. (2)/(3)

Očuvanje i optimizacija baterije

- ◇ Uklonite karticu odmah nakon upotrebe. Umetnuta kartica će isprazniti bateriju.
- ◇ Da biste produžili životni vijek baterije, punite je samo kada indikator baterije pokazuje da je baterija ispražnjena.
- ◇ Bateriju punite samo preko računala ili 5 voltnog USB punjača **(1)**

Aplikacija DigiConnect

Omogućava arhiviranje kartice na PC, jednostavan pristup postavkama uređaja te ugradnju novih jezika i firmwarea. Besplatno ga preuzmite na www.digifob.com.

OTHER TACHOSYS PRODUCTS

Our download tools are fast, efficient, feature rich and super reliable. All our products are compatible with the new Smart tachograph and can be easily firmware updated in the future should the need arise. Battery powered products have exceptional battery life and the digifobpro is lithium rechargeable. Our products are compatible with all analysis software and many of our resellers include full support within their own software. So choose between digivu, digivu+ and digifobpro below and see more details at Tachosys.com .

			
Vehicle download	✓	✓	✓
Connect to PC by USB	✓	✓	✓
Compatible with all analysis software	✓	✓	✓
Internal Memory	✓ 16MB	✓ 16MB	✓ 3GB
Upgradeable firmware	✓	✓	✓
Configurable by software (digiconnect)	✓	✓	✓
Independent driver card download	✗ Optional via Tacho	✓	✓
Internal batteries required	✗	✓	✓ Lithium rechargeable
Change all settings on device.	✗ Configured via digiconnect	✗ Configured via digiconnect	✓
Built in drivers' hours analysis	✗	✗	✓
Built in Vehicle analysis	✗	✗	✓
DDS Functionality	✗	✗	✓
WiFi and other add ons	✗	✗	✓

OTHER TACHOSYS PRODUCTS

digIDL

Remote Tachograph Download

digIDL completely automates Driver Card and Vehicle Unit downloads and also supports both Driver Decision Support (from Stoneridge) and Counter (VDO). These technologies allow operators to see the status of each driver in relation to Drivers' Hours Law in real time.

The digIDL is approved by all of the leading Tachograph Analysis providers so that data can pass directly to your online account for complete automation of the data collection process.





- EN
- DE
- NL
- DK
- CZ
- IT
- SE
- FR
- H
- HR

digifob



=



digiconnect for Windows™



EU Drivers Hours



>4h30

>9h (10h x 2)

>56h

>90h



7

14



+++++ + 12 Functions



=



D I G I T A L T A C H O G R A P H